

## WALL FLAME KÄYTTÖOHJE

**SISÄLTÄÄ TURVALLISUUSOHJEITA, LUE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖNOTTOA.**

**TÄMÄ LAITE EI OLE LELU! ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ LAPSIA TAI LEMMIKKIELÄIMIÄ TÄMÄN LAITTEEN LÄHEISYYTEEN VALVOMATTA! TÄTÄ LAITETTA SAA KÄYTTÄÄ AINOASTAAN AIKUINEN, JOKA ON LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT TURVA- JA KÄYTTÖOHJEEN.**

**KÄYTÄ LAITETTA AINOASTAAN NORMAALIKORKUISESSA HUONEESSA, JONKA PINTA-ALA ON VÄHINTÄÄN 50M<sup>2</sup> TAI HUONEESSA, JOSSA ON KUNNOLLINEN ILMANVAIHTO.**



Valitse tulisijalle sopiva paikka seinältä. Etäisyys syttyviin materiaaleihin tulee olla vähintään 2m ja etäisyys kattoon vähintään 1,80m.

Kiinnitä kisko vaakasuoraan seinälle ja merkitse porausreikien paikat.

Kun olet porannut reiät, kiinnitä kisko tukevasti seinään.



Ripusta tulisija kiskoon. Tarkista, että se on tukevasti paikoillaan



Aseta turvakaukalo tulisijan koloon. Varmista, että se on tukevasti ja kolon pohjassa vaakasuorassa asennossa



Aseta keraaminen tulipesä turvakaukaloon

MAAHANTUOJA

**TIPICO**

PUH 0400 - 88 22 92  
FAX 09 - 871 48 57

INFO@TIPICO.FI  
WWW.HORMITONTAKKA.FI



Aseta liekinsäätölevyt tulipesän päälle reiät ulospäin.



Aseta lasilevy varovasti tulisijan etureunassa olevaan koloon.



Varmista ettei mitään pakkausmateriaaleja tai muuta syttyvää materiaalia ole tulipesässä ennen kuin sytytät laitteen ensimmäistä kertaa. Kaada tulipesään enintään 2,5 litraa bio-etanolia. Varmista ettei polttoainetta läiky tulipesän ulkopuolelle.



Käytä sytyttämiseen ainoastaan pitkiä tulitikkuja tai pitkävartista kaasusytytintä.  
**LEIMAHDUSVAARA!!!**



**Älä koskaan sytytä laitetta suoraan tulipesän yläpuolelta!!!!**  
**Palovammavaara!! Laitteen sytyttäminen on sallittua ainoastaan sivulta käsin.**

MAAHANTUOJA

**TIPICO**

PUH 0400 - 88 22 92  
FAX 09 - 871 48 57

INFO@TIPICO.FI  
WWW.HORMITONTAKKA.FI



Laitteen mukana tulevalla koukulla voidaan säätää liekin kokoa. Tämä tapahtuu liu'uttamalla liekinsäätölevyjä.

Lieki saadaan myös sammumaan säätämällä ko. levyt kokonaan kiinni.

Odotetaan n. 30 sekuntia, että liekki on täysin sammunut.

**HUOM! TÄMÄ TULISIJA TULEE "SISÄÄNAJAA" SITEN, ETTÄ ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA TÄYTETÄÄN POLTTOAINESÄILIÖ LÄHES TÄYTEEN JA ANNETAAN PALAA TYHJÄKSI.**

**ENNEN POLTTOAINEEN TÄYDENNYSTÄ TULEE LAITTEEN ANTTA JÄÄHTYÄ TÄYSIN!**

**ÄLÄ MILLOINKAAN JÄTÄ LAITETTA PALAMAAN ILMAN VALVONTAA!**

**VARMISTA ETTÄ HUONEESSA ON RIITTÄVÄ ILMANVAIHTO!**

**LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ VETOISASSA PAIKASSA!**

**MUISTA SUHTAUTUA ELÄVÄÄN TULEEN SEN VAATIMALLA RAUHALLISUUDELLA JA TARKKAAVAISUUDELLA!**

**SUOSITTELEMME ETTÄ ENSIMMÄINEN POLTTOKERTA SUORITETAAN ULKOTILOISSA JA ANNETAAN POLTTOAINEEN PALAA LOPPUUN!**

**ENSIMMÄISILLÄ KÄYTTÖKERROILLA SAATTAÄ LAITTEESTA TULLA LIEVÄ TUOKSU; TÄMÄ HÄVIÄÄ PIAN!**

**ÄLÄ KOSKAAN POLTA POLTTOAINETTA TÄYSIN LOPPUUN!**

**RADIUS DESIGN -TULISJOISSA SAA POLTTAA AINOASTAAN LAADUKASTA, TÄLLAISIA TULISJOJA VARTEN VALMISTETTUA BIOETANOLIA. NOUDATA POLTTONESTEEN TURVALLISUUSOHJEITA.**

**HUOM! KULUTTAJAVIRASTON OHJEEN MUKAAN KOTITALOUDESSA SAA SÄILYTTÄÄ BIOETANOLIA ENINTÄÄN 25 LITRAA KERRALLAAN. BIOETANOLI ON HERKÄSTI SYTTYVÄÄ AINETTA JA SE TULEE SÄILYTTÄÄ PALOTURVALLISESSA PAIKASSA.**

MAAHANTUOJA

TIPICO

PUH 0400 - 88 22 92  
FAX 09 - 871 48 57

INFO@TIPICO.FI  
WWW.HORMITONTAKKA.FI